



Bitte lesen Sie die folgende Anleitung unbedingt vor der ersten Benutzung Ihres Delta Laser **SORGFÄLTIG** durch!



BITTE UNBEDINGT BEACHTEN

- 1 Das Laserlicht darf unter **KEINEN** Umständen mit den Augen in Kontakt kommen. Anhaltende Aussetzung der Augen mit Laserlicht kann **dauerhaftes Erblinden** verursachen, wobei sogar kurze Aussetzung zu schweren Schädigungen der Augen führen könnte.
- 2 Falls die Behandlung in Augennähe durchgeführt werden soll, sind die **Augenlider geschlossen zu halten**, sodass die Augen nicht durch ein versehentliches Hineinleuchten mit Laserlicht geschädigt werden können.
- 3 Bei Verwendung des **Meridian-Aufsatzes** für Haar, darf dies **NIE** vor einem Spiegel sitzend durchgeführt werden, da das Laserlicht vom Spiegel reflektiert werden und die Augen schädigen kann.
- 4 Wann immer der **Meridian-Aufsatz** verwendet wird, muss Acht gegeben werden, den Laserstrahl nicht in die Richtung der Augen eines anderen zu richten. Geben Sie besonders Acht falls **Kinder** oder **Haustiere** während der Behandlung ins Zimmer laufen könnten.
- 5 Sollten Sie den **Meridian-Aufsatz** zur Behandlung von Kleinkindern und Babies verwenden, ist es am sichersten, ein Stück Karton über die Brust zu halten, so dass die Augen des Kindes nicht aus Versehen mit dem Laser in Verbindung kommen können. **Bitte beachten Sie dass der Meridian-Aufsatz NICHT am Kopf von Kindern verwendet werden sollte, bis sich die Fontanellen komplett geschlossen haben.**
- 6 Bei Behandlung des Gehirns mit dem **Medizinischen-Aufsatz**, **MUSS** der Ultraschall **ABGESTELLT** sein. In allen anderen Fällen sollte der Ultraschall an sein.
- 7 Die Lichter rund um die Sonde sind **LED-Lichter** und können die Augen nicht schädigen. Um jedoch eine eventuelle Reizung oder Störung des Patienten zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Augen vor Anschalten des Geräts zu schließen.
- 8 **A. Bei Behandlung des Herzbereichs NIEMALS eine andere Frequenz als 5 Hz verwenden.**
B. Manche Behandlungen in diesem Handbuch sind komplexe Behandlungen bei denen mehrere separate Behandlungen in eine Behandlungsreihe kombiniert wurden. Wo in einem solchen Fall mehr als eine Behandlung das Bestrahlen des Herzbereiches vorschreibt, tun Sie dies **nur einmal.**
- 9 Verwenden Sie **coMra-Therapie NICHT** an Patienten mit **Herztransplantationen**, künstlichen **Herzklappen** oder **Herzschrittmachern**. Zurzeit liegen keine klinischen Daten vor, die nachweisen, dass sich **coMra-Therapie** bei solchen Patienten schädlich auswirkt. Es wurden jedoch noch keine ausreichenden Forschungen unternommen, um die Sicherheit dieser Patienten zu belegen.
- 10 Bringen sie die Aufsätze nicht innerhalb 30 cm elektronischer Instrumente (Laptops, Festplatten, Disketten usw.). Das Magnetfeld der Aufsätze kann solch Gegenstände beschädigen.






AN/AUS Knopf

- Wenn der Delta Laser mit der Steckdose verbunden wird, leuchtet zunächst nur der AN/AUS Knopf auf halber Stärke um zu zeigen, dass der Laser eingesteckt und im Standby-Modus ist.
- Wird der An/Aus Knopf gedrückt und gehalten, so fährt der Delta Laser hoch und ist jetzt betriebsbereit. Die FREQUENZ und ZEIT Knöpfe leuchten hell und die momentanen Einstellungen werden von orangenen LEDs angezeigt.
- Führt der Delta Laser gerade kein Programm aus und der AN/AUS Knopf wird gedrückt und gehalten, so fährt der Delta herunter und ist wieder im Standby-Modus. Der AN/AUS Knopf leuchtet mit halber Stärke.
- Ist der Delta Laser hochgefahren und der AN/AUS Knopf wird kurz gedrückt, so wird das gewählte Programm aktiviert und der Knopf pulsiert um anzuzeigen, dass ein Programm ausgeführt wird.
- Wird während des Programms der AN/AUS Knopf kurz gedrückt, so hält das Programm an und der Knopf blinkt, um den Pause-Modus anzuzeigen. Wird der AN/AUS Knopf erneut kurz gedrückt, setzt sich das Programm für die verbleibende Zeit fort, wobei der Knopf wieder langsam pulsiert.
- Wird der AN/AUS Knopf während eines Programms oder im Pause-Modus gedrückt und gehalten, so wird das Programm beendet. Der Delta Laser speichert die zuletzt verwendete Einstellung für jeden Aufsatz jeden Aufsatz.

ULTRASCHALL Knopf

- Drücken um den Ultraschall an- oder auszuschalten (*nur mit Medizinischem und Ästhetik-Aufsatz verfügbar*).
- !!! Sollte ein Aufsatz abgenommen werden, während der Delta Laser in die Steckdose eingesteckt ist, so schaltet sich der Delta Laser aus, bis wieder ein Aufsatz aufgesteckt wird. Entnehmen sie den Aufsatz NICHT während ein Programm läuft.
- !!! Sollte der Delta Laser mehr als 24 Std. nicht verwendet werden, empfiehlt es sich, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.



FREQUENZ Knopf

- Drücken um die gewünschte Frequenz zu wählen.

ZEIT Knopf

- Drücken um die gewünschte Zeit zu wählen.
- Während ein Programm läuft, ändert sich die Anzeige um die verbleibenden Minuten anzuzeigen.

AUFSATZENTNAHME Knopf

Drücken und halten, dann Aufsatz abnehmen.

Genießen Sie ihren Delta Laser als ständigen Heilbegleiter auf Jahre hinaus.

*Wir wünschen Ihnen
Gesundheit, Glück und
viel Freude.*



Radiant Life
TECHNOLOGIES